

Elvox 3532

Beskrivning

Artikel 3532 är en nummersändare för Elvox DueFili 2-tråd.

Installation

- Anslut nummersändaren till porttelefonanläggningen enligt lämplig ritning.
- Använd en RJ11-kabel för att ansluta nummersändaren till en telefonlinje eller växelanknytning. Nummersändaren beter sig som om den vore en telefon gentemot växeln.
- Kontrollera att nummersändaren svarar på inkommande samtal genom att ringa upp det telefonnummer som den är ansluten mot. Omkopplare "S" måste då stå i läge "1". När enheten svarar, hörs en dubbel varningston och lysdiod "L1" tänds. Lysdioden kommer att fortsätta att lysa tills samtalet har kopplats ned.

Låsöppning

Tryck *1 på telefonen för att öppna dörren.

Programmering av ID i anläggningen

- Ring upp det telefonnummer som nummersändaren är ansluten mot. När en dubbel varningston hörs i luren är enheten klar för programmering.
- Programmeringen görs från knappsatsen på telefonen (i form av DTMF-sekvenser).

Lösenord Anknytningsnummer

- Exempel 1: *#1234#7134#**

Parameter

- Flera programmeringsparametrar kan läggas in i samma sekvens.

Lösenord Anknytningsnummer 1 Anknytningsnummer 2

- Exempel 2: *#1234#7134#7235#**

Parameter

Parameter

- Programmeringen inleds med *# därefter anges numret på den parameter som skall programmeras, följt av det värde parametererna skall ha. Varje inställning avslutas med #. Programmeringen avslutas med **.

Vill man radera ett värde anger man parametern men lämnar värdet tomt.

Programmering av telefonnummer

- Ring upp det telefonnummer som nummersändaren är ansluten mot. När en dubbel varningston hörs i luren är enheten klar för programmering.

- Programmeringen görs från knappsatsen på telefonen (i form av DTMF-sekvenser).

Lösenord Anknytningsnummer

- Exempel 1: *#1234#6155#010317768990#**

Parameter Parameter Telefonnummer

- Flera programmeringsparametrar kan läggas in i samma sekvens.

Lösenord Anknytningsnummer 1 Parameter Anknytningsnummer 2

- Exempel 2: *#1234#6155#010317768990#623#020317768999#**

Parameter Parameter Telefonnummer 1 Parameter Telefonnummer 2

- Programmeringen inleds med *# därefter anges numret på den parameter som skall programmeras, följt av det värde parametererna skall ha. Varje inställning avslutas med #. Programmeringen avslutas med **.

Vill man radera ett värde anger man parametern men lämnar värdet tomt. Maximalt 32 siffror kan användas i ett telefonnummer.

Programmera	Parameter	Värde	Standard
Första ID	71	Anknytningsnummer (PT) (1-200)	0
Andra ID	72	Anknytningsnummer (PT) (1-200)	0
Tredje ID	73	Anknytningsnummer (PT) (1-200)	0
Fjärde ID	74	Anknytningsnummer (PT) (1-200)	0

Programmera	Parameter	Värde	Standard
Första PT-anknytning	61	Anknytningsnummer (PT)	0
- Assc. telefonnummer	01	Telefonnummer	<tom>
Andra PT-anknytning	62	Anknytningsnummer (PT)	0
- Assc. telefonnummer	02	Telefonnummer	<tom>
Tredje PT-anknytning	63	Anknytningsnummer (PT)	0
- Assc. telefonnummer	03	Telefonnummer	<tom>
Första PT-anknytning	64	Anknytningsnummer (PT)	0
- Assc. telefonnummer	04	Telefonnummer	<tom>
Låsöppningskommando	40	Siffror för låsöppning	1