



Programmering

Recepteur COFDM

SELECTION

>ENTREE

c40=626 , 00 MHz

>E BP : 8 MHz

Välj kanal med +/-

Välj bandbredd med +/-

Plugga in programmeraren, vänta några sekunder tills texten "Recepteur COFDM" visas. Tryck sedan på för att komma till menyvalen enligt ovan.

Navigera i menyerna med pilarna och ändra/välj värden med +/- knapparna.

Constellation

>E 64 QAM

Välj 64 QAM med +/-

>E Mode : 8 K

Tvbi : 2/3

Välj 8k med +/-

Välj code rate med +/-

>E Intervalle

de garde : 1/32

Välj guardintervall med +/-

Stega nedåt och bekräfta med

Stega uppåt och annullera med

ENTREE

>PROGRAMMES

>P Pr : 03/05

SVT1

Välj program med +/-

PROGRAMMES

>SOUS-TITRAGE

(Undertext)

>ST MARCHE

PAGE + - 888

Välj på/av (marche/arret) med +/-

Välj mellan Language och Page hoppa till +/- med -->

Välj språk med +/- (swe)

SOUS-TITRAGE

>AUDIO

>A

+/- : 1018

Välj audio-PID här. (Behövs inte om man har valt program i "Programmes" meny)

>A Niveau

- ||||||||||||||||||

Ställ audio-nivå med +/-

>A Language

+ - fra

Välj språk/stereo/höger/vänster med +/-

Välj språk med +/-

>A VPS genere

par COFDM : OUI

Välj om VPS funktion skall aktiveras ja/nej (oui/non)

PID nummer

| Program | Video | Audio |
|-------------|-------|-------|
| SVT1 | 1019 | 1018 |
| SVT2 | 1029 | 1028 |
| Barnkanalen | 879 | 878 |
| TV24 | 1249 | 1248 |

AUDIO

>VIDEO

>V PAL

+/- : 1019

Välj video-PID här. (Behövs inte om man har valt program i "Programmes" meny)

>V Mire

ARRET

Slå på/av testbalk (MARCHE/ARRET)

VIDEO

>DIAGNOSTIC

Information om signal, program, AFC och annat.

DIAGNOSTIC

>INFOS CIBLE

Leverantörsberoende information.